

AW-GCR GSM 无线通信转发模块

安装使用说明



IN ANTER®

南京英安特科技实业有限公司 南京市雨花西路 3 号 技术支持: 025-52405540, E-mail:sup@inanter.com http://www.inanter.com Copyright © 2010 INANTER Technology

> ©2010 NanJing INANTER Technology Industry Co., Ltd. All rights reserved. http://www.inanter.com e-mail: nj@inanter.com

Ver1.4B1012

AW-GCR GSM 无线通信转发模块适用于配套各种报警控制主机通过 GSM 无线电话网透明传输音频数据信息到 报警中心接收机,可有效弥补以往通过单一电话线传输途径进行报警联网的不足,实现电话线和 GSM 无线双网 备份传输,即当电话线工作正常时,系统通过电话线向中心传输信息;若电话传输线路未连接或线路发生故障 导致无法通讯时,系统自动切换到 GSM 通信模式,通过 GSM 无线网络将各种数据信号传输到报警接收中心。

2. 产品特点

- 外置接口方式,安装简单,无需对原有报警系统进行安装改动和编程设置,直接串接在报警主机电话线接入回 路即可使用
- 通过多组LED指示灯提供完善的工作状态显示,系统各种工作状态一目了然
- 内置电话线检测电路,一旦检测到电话线路故障,自动切换到GSM通信工作状态
- 检查到外接电话线故障时提供一组无源干接点信号输出,方便将电话线故障本地警示或作为报警信号报告中心
- 独创电话线故障短信报告能力,可将电话线故障通过短信发送到管理人员手机
- 具备短信定时自动发送测试报告能力,可按天(1-9天,用户自定义)定期向管理人员手机发出短信测试报告
- 具备三组短信报告手机用户号码(用户自定义)
- 独创报警通信事件短信转发功能,模块内置CID代码监听接收电路,可自动对主机向中心发送的CID信息代码 进行监听和解码接收,并将解码识别出的CID报警事件内容,翻译成中文短信的方式发送到用户手机
- 具备内线呼叫外线号码自动识别能力,适合报警主机连接在内部程控交换机上使用的安装环境

3. 安装前注意事项

安装前请用手机确认是否有GSM网络信号,并拨打电话测试是否有足够的信号以支持通话。 确保SIM卡没有PIN开机密码,并保证SIM卡内已存有足够的资金。

- 警告: 1)请务必确保模块的交流电源供应,电源供电中断必将造成模块无法正常工作。
 - 2)没有GSM网络或信号较弱的地区建议你不要安装此系统。
 - 3) SIM卡设有开机密码将影响接入GSM网络。SIM卡资金不够,也将无法实现GSM无线通信。
 - 4)请务必在接线完成并插入SIM卡后再接通电源,严禁带电插拔SIM卡。
 - 5) 切忌将GSM天线直接放置在GSM模块上,请将GSM天线远离GSM模块放置在信号较好的地方。

4. 安装与接线

外部接口说明

电源接口: 采用直插式电源座,中芯为Φ2.5mm

输入电源: 10~14V DC / 1000mA

电源功率: ≥9W

天线接口: 采用 SMA(FEMALE)接口馈线,外接棒状或吸盘天线 SIM 卡插槽: 采用抽屉式 SIM 卡卡座,用户只需用小螺丝刀挤压 SIM 卡抽屉旁边黄色按纽,SIM 卡抽屉即可弹出.将

SIM 卡对上缺口嵌入抽屉中装回卡座上

电话线输入:外接 PSTN 电话线

电话线输出:连接到用户报警主机的电话线输入端,而报警主 机的电话线输出端接用户电话机

电话线故障输出:一组常开和一组常闭的无源干接点,接点容 量为 125VAC 3A




图 1 模块外部接口示意图

指示灯说明

为使用方便,AW-GCR 无线通讯模块带有 8 个工作指示灯,用来显示 GSM 各种状态及工作过程。

©2010 NanJing INANTER Technology Industry Co., Ltd. All rights reserved. http://www.inanter.com e-mail: nj@inanter.com

AW-GCR GSM 无线通信转发模块




指示灯	功能	灭	长亮	快闪	慢闪
LED1(黄色)	GSM 网络状态	GSM 工作异常	GSM 通话中	GSM 未登录网络	GSM 工作正常
LED2-6(绿色)	GSM 网络信号	无网络信号	信号等级指示		
LED7(红色)	电话线状态	电话线正常	电话线故障		
LED8(绿色)	GSM 模块状态	GSM 模块故障	GSM 拨号接通中	正常工作	

注: 快闪, 0.6S 亮, 0.6S 灭; 慢闪, 75ms 亮, 3S 灭。

接线方法

- a. 将电话线接入 GSM 模块的电话输入接口; GSM 模块电话输出接口连接到报警主机的电话线输入接口。
- b. 将 GSM 天线连接在 ANT 天线接口(拧紧),并调整好天线位置(请勿将 GSM 天线放置在 GSM 模块上)。
- c. 用尖头工具压下 SIM 卡座压柄,拔出卡盖,按缺口方向装好 SIM 卡,插入卡座内。
- e. 将 DC12V 接入 GSM 模块的 "+12V-" 接口。






图 2 模块与报警主机接线示意图

图 3 模块连接电话机测试示意图

GSM通信测试

- a. 模块通电后,等待 GSM 模块搜索无线网络并成功登录(黄色指示灯 75ms 亮, 3S 灭)。
- b. 拔掉电话线输入线路,等待模块检测到电话线故障(继电器吸合,红色指示灯亮),工作模式切换到 GSM。
- c. 触发报警主机产生报警事件,测试报警信息通过 GSM 无线网络向中心接收机透明传输。
- d. 也可将普通电话机直接接在 GCR 模块的电话输出端口上(如图 3),直接拨打其他电话进行通话测试。

5. 短信号码与自动定期短信测试周期设置

本系统短信号码与自动定期短信测试周期设置均存放在 SIM 卡电话簿中。其中电话号码 1-3 号存储单元 分别存储3个短信接收电话号码(用手机预先设置好),4号存储单元存储自动定期短信测试周期(仅1位数, 0-9; 0 为不发送定期测试短信报告, 1-9 为每隔 1-9 天发送一次测试报告)。

6. 技术指标

工作电压	$DC12V \pm 2V$	待机电流	60mA
SIM 卡工作电压	+3.0V	发射时平均电流	200mA
最大发射功率	2W/900MHz ,1W/1.8GHz	工作温度	-25°C−55°C
工作频率	GSM900/1800MHz	湿度范围	≤95%非冷凝
接收灵敏度	<-102dBm	外形尺寸	$189{\times}110{\times}26\text{mm}$
频率误差	≤0.1ppm	无线接口	50 Ω SMA(FEMALE)

©2010 NanJing INANTER Technology Industry Co., Ltd. All rights reserved. http://www.inanter.com e-mail: nj@inanter.com